

UP

91 92 93 94 95 96
與觀眾席上方走道迴路同

01 02 03 04 05 06
與觀眾席上方走道及7樓迴路同

07 08 09 10 11 12
與觀眾席上方走道及1樓夾層迴路同

73 74 75 76 77 78
與觀眾席上方走道迴路同


102 101 100 99 98 97
與觀眾席上方走道迴路同

120 119 118 117 116 115
與觀眾席上方走道迴路同


114 113 112 111 110 109
與觀眾席上方走道迴路同

102 101 100 99 98 97
與觀眾席上方走道迴路同

DMX IN x 2
DMX OUT x 2
RJ45 x 2 (25, 26)
220V LED燈專用壁插 x 1



DMX IN x 2
DMX OUT x 2
RJ45 x 2 (23, 24)
220V LED燈專用壁插 x 1



舞台區4F 傳統燈迴路配置圖

觀眾席

